

MEMO D'UTILISATION

UTILISER LE GUIDE INTÉGRÉ*

Menu + 6 + défilement des informations par >>

TERMINER UNE COMMUNICATION OU ANNULER UNE OPÉRATION EN COURS

C

UTILISER LES MODES MAINS-LIBRES ET ÉCOUTE AMPLIFIÉE

Appeler en mains-libres

Numérotez sans

Répondre en mains-libres

Sélectionnez Lx qui clignote

Passer en mode mains-libres

+ Lx

Activer/désactiver l'écoute amplifiée

Lx

Activer/désactiver le secret

∅

APPELER

La standardiste

9

A l'extérieur

0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé

2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

1 1

Un n° programmé sur touche répertoire

Lx correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion ou bip

7 4 + n° de votre correspondant

Signature ou substitution

7 5 + n° de votre poste + mot de passe + C + n° de votre correspondant

Rappel automatique

1 +

Intrusion/offre en tiers (sur poste de votre correspondant en communication)

3

Annonce vocale (sur poste de votre correspondant au repos)

3

Annonce vocale vers groupe de diffusion

Composez le n° du groupe de diffusion ciblé

RÉPONDRE AUX APPELS

Interception d'appels

1 3 + n° du poste qui sonne

Interception de groupe

1 4

Interception de la sonnerie générale

1 5

Ouverture d'un portier

Menu + 5

EN COURS DE COMMUNICATION

Modification du volume d'écoute

- ou +

Lecture des informations sur un nouvel appel*

Menu + Lx clignotante

Mise en garde d'un correspondant

Lx allumée

Réponse à un nouvel appel

Lx clignotante

Va-et-vient entre 2 communications

Lx clignotante

Conférence

Appel d'un deuxième correspondant + Menu + 3

Transfert d'un appel à un autre poste

Composez le n° du poste + Transfert

Parcage d'appel

1 0 + code à 2 chiffres au choix + C

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

1 0 + code à 2 chiffres choisi

MESSAGERIE

Envoi d'un message sur un poste qui ne répond pas*

2 + >> + * lorsque le message choisi s'affiche ou 2 + composez directement un n° de message + (option : complétez le message +) *

Lecture du fichier des appelants*

Menu + 1 + >> pour consulter l'appel suivant + - pour effacer ou Lx pour lancer l'appel + C pour finir

RENGOI TEMPORAIRE DES APPELS

Renvoi systématique

MARCHE A SUIVRE ANNULATION
6 1 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur non-réponse

6 2 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur occupation

6 3 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur non-réponse ou occupation

6 9 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi "Ne pas déranger"

6 4 Renvoi

Renvoi sur message*

6 1 + Menu Renvoi + 2 + n° de message + (éventuellement : complétez le message +) * ou + 2 + >> + * lorsque le message choisi s'affiche + (éventuellement : complétez le message +) *

Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez

6 5 + votre n° de poste habituel + mot de passe Renvoi (à partir de votre poste)

RENGOI FIXE DES APPELS

Programmation d'un renvoi fixe

MARCHE A SUIVRE ANNULATION
Menu + 4 + composez le code du renvoi que vous souhaitez activer (61, 62...) + N° de renvoi + Menu + C Programmer un autre renvoi fixe

Activation du renvoi fixe

Renvoi Renvoi

MD volution	MD volution	MD volution
>>	>>	>>
Menu	Menu	Menu
Renvoi	Renvoi	Renvoi
Transfert	Transfert	Transfert
L6	L6	L6
L5	L5	L5
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1

* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

MEMO D'UTILISATION

PROGRAMMATION DE VOTRE POSTE

Rappel de rendez-vous

MARCHE A SUIVRE ANNULATION

7 1 + HHMM
(4 chiffres HHMM : Heures/Minutes du rendez-vous)

Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes

Menu + 5 Menu + 5
+ Lx à enregistrer + Lx à effacer
+ n° à enregistrer
+ Menu + -+ Menu
+ C + C

Modification du mot de passe

7 9 + ancien mot de passe
+ nouveau mot de passe

Verrouillage du poste

7 8 7 8 + mot de passe

Mise en veille dans un groupement

6 8 6 8

Activation du pilotage

6 7 6 7
ou >> ou >>
(pour poste Dialog 3211) (pour poste Dialog 3211)

Réglage de la mélodie de sonnerie

Menu + 2 + pour atteindre la sonnerie de votre choix
+ C

Réglage du volume de sonnerie

Menu + 2 + - ou + pour atteindre le volume souhaité + C

Réglage du volume du haut-parleur

Menu + 3 + - ou + pour atteindre le volume souhaité + C

MD volution	MD volution	MD volution
>>	>>	>>
Menu	Menu	Menu
Renvoi	Renvoi	Renvoi
Transfert	Transfert	Transfert
L6	L6	L6
L5	L5	L5
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1

MEMO D'UTILISATION

FACILITÉS DES POSTES OPÉRATEURS

Activation du PO 6 7

Désactivation du PO/ programmation du poste de nuit supplémentaire 6 7 + n° du poste de nuit suppl. + C
ou + * pour valider
ou + 0 pour modifier
ou + # sans poste de nuit suppl.

Outrepassement d'un renvoi de "Ne pas déranger" 3

Renvoi du n° de l'installation 6 1 + * + n° de renvoi extérieur (sans 0)

Désactivation du renvoi de l'installation 6 1 + #

Renvoi d'appels pour un tiers 6 5 + * + n° à renvoyer + n° de renvoi + votre mot de passe

MEMO D'UTILISATION

Postes numériques
Dialog 3211
Dialog 3212



sesctelecom
recycling&services
tél. +33 4 70 58 89 95 www.sesc.fr

Ericsson S.A.
1, rue Nicolas Appert
92297 Châtenay-Malabry Cedex
Tél : + 33 (0) 1 40 83 75 00
Fax : + 33 (0) 1 40 83 76 76
www.ericsson.fr

8500045

Document non contractuel. Imp. Frazier Paris